

Rover X-ROS 环境说明及配置指南



编写	杨秋生、毛伟、肖俊杰		
日期	2023年7月		
版本	V1.0,第1次发布		
审核	程军		
批准	王步云		

芜湖云擎机器人科技有限公司

目录

1.	软硬件	介绍	1	3
	1.1.	工控材	机	3
	1.2. ເ	Jbun	tu 18.04	3
	1.3. F	ROS N	Melodic	3
2.	环境配	置		4
	2.1.	配置周	虚拟机	4
	2.1	1.	安装 Ubuntu 虚拟机	4
	2.1	2.	配置 ROS 环境	11
	2.2.	配置_	工控机	16
	2.2	2.1.	安装 Ubuntu 系统	16
	2.2	2.2.	配置 ROS 环境	18
	2.3.	配置_	工控机与虚拟机的 ROS 通信	18
	2.3	8.1.	工控机配置	18
	2.3	8.2.	虚拟机配置	19
	2.3	8.3.	测试 ROS 通信	21
	2.3	8.4.	设置静态 IP	22

1. 软硬件介绍

1.1. 工控机

为了满足计算需求, Rover X 选用高性能工控机作为 SLAM 与定位导航的计 算设备。Rover X 所使用的工控机搭载 Intel AlderLake N100 CPU,低功耗高性能, 四核四线程,最大睿频 3.4GHz。工控机配备 8GB DDR5 内存以及 128GB SSD,同 时配有双网口、4 个 USB 口、2 个视频输出接口(HDMI、DP)。

1.2. Ubuntu 18.04

Ubuntu 是 ROS 官方提供二进制包支持 Linux 发行版。Ubuntu 是 Linux 发行版 之一,拥有广泛的用户,可以得到庞大的社区支持。Ubuntu 由 Canonical 公司维 护支持,每6个月发布一个新版本,每两年发布一个 LTS(长期支持)版本,其 中 Ubuntu 18.04 就是 LTS 版本。

1.3. ROS Melodic

ROS(Robot Operating System)即机器人操作系统,于 2007 年由美国加州的 Willow Garage 机器人研究实验室发起。目标是开发一种灵活的系统,以支持各 种各样的机器人软件开发任务,最初主要是用于支持 Willow Garage 的 PR2 机器 人平台。经过 ROS 的不断发展,ROS 已经成为全球范围内,用于学术研究、企 业开发及机器人爱好者等领域的首选框架,对于学术界和工业界的机器人研究起 到了推动作用。ROS 并非传统意义上的"操作系统",它更像一个中间件或平台, 提供硬件抽象、低级设备控制、实现常用功能的公用库、可视化、消息传递服务 和包管理等功能,为机器人开发提供便利。

ROS Melodic 是 ROS 官方于 2018 年发布的长期支持版本,在 Ubuntu18.04 系统上提供二进制包维护支持。

2. 环境配置

2.1. 配置虚拟机

2.1.1. 安装 Ubuntu 虚拟机

(1) 安装 VirtualBox 虚拟机软件

首先打开链接: <u>https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.10/VirtualBox-7.</u> 0.10-158379-Win.exe 下载 VirtualBox 虚拟机软件。

下载完成后,打开下载文件开始安装 VirtualBox,如下图所示。



点击下一步保持默认配置安装即可。

(2) 虚拟机挂载 Ubuntu 镜像

打开连接 <u>https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/18.04.6/ubuntu-18.04.6-</u> <u>desktop-amd64.iso</u>下载 Ubuntu18.04 镜像。下载完成后,打开 VirtualBox,按照 下列图片所示安装 Ubuntu18.04。

点击新建:



输入名称并选择下载的 Ubuntu 18.04 镜像,注意勾选"Skip Unattended Inst allation"。接着点击"Next":

新建虚拟电脑	?	×
	Virtual machine Name and Operating System	
	Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select ISO image which may be used to install the guest operating system.	an
	Name: ubntu	~
	Folder: 🦰 C:\Users\yqs\VirtualBox VMs	~
	ISO Image: 💆 C:\Users\yqs\Downloads\ubuntu-18.04.6-desktop-amd64.iso	~
	Edition:	
1	类型(T): Linux ~ [64	7
	版本(V): Ubuntu (64-bit)	
and the second se	Skip Unattended Installation	
	You have selected to skip unattended guest OS install, the guest OS will need to be installed manually.	e
帮助(H)	专家模式(E) 返回(B) Next 取消(C)	

根据自己电脑的配置设置合适的虚拟机配置,接着点击"Next":

新建虚拟电脑			?	\times
- Million	Hardware			
	You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual count. Enabling EFI is also possible.	CPU		_
	肉存大小(M):4 MB Processors: 1 CPU □ Enable EFI (special OSes only)	8192 MB	4096 M	4Β •
凝明 (II)		vt	取消((C)

添加虚拟硬盘,接着点击"Next":

新建虚拟电脑		? ×
	Virtual Hard disk	
	If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select an existing one. Alternatively you can create a virtual machine without a virtual hard disk.	
	• Create a Virtual Hard Disk Now	
	Disk Size:	50.00 GB
	4.00 MB 2.00 TB	
	Use en Evisting Vintual Hand Dick File	
	Use an Existing Virtual Hard Disk File	_
	ubuntu.vd1 (音通, 25.00 GB)	× 12
	○ Do Not Add a Virtual Hard Disk	
帮助(H)	返回(B) Next	取消(C)

点击"Finish",开始安装 Ubuntu 18.04 虚拟机:



如果没有自动启动的话,点击"启动"并等待:

Oracle VM VIITUAIBOX 官理語 施研 (n) to 由(n)		
	新建(N) 注册(A)	→ 清除 启动(T) →
Ubuntu し 己美術	 常規 名称: ubuntu 操作系统: Ubuntu (64-bit) 	
	系统 内存大小: 4096 MB 处理器: 2 启动顺序: 软驱,光驱,硬盘 硬件加速: 嵌套分页, KVM 半虚 拟化	ubuntu
	 ■ 显示 显存大小: 16 MB 显卡控制器: VMSVGA 远程桌面服务器: 已禁用 灵像: 已禁用 ご禁用 注禁用 注禁用 	

(3) 安装 Ubuntu

选择"中文简体",并点击"安装 Ubuntu":



点击"继续":

🍟 ubun	tu [正在运	行] - Oracl	e VM Virt	ualBox		_		×
管理	控制	视图	热键	设备	帮助			
,				Wed	07:48		- A 4) 🚉 -
				安	装			 8
键盘右	同局							
选择您的银	建盘布局:							
法语(刚果 法语(加拿 菲律宾语 芬兰语 哈萨克语 <mark>汉语</mark> 荷兰语	民主共和国:	,刚果(金))			<mark>汉语</mark> - Tibetan 汉语 - Tibetan 汉语 - Tibetan (with ASCII 汉语 - Uyghur	numerals)		
在这里输	入以测试您的	的键盘						
探测键盘	布局				退出(Q)	后退(B)	继	续
			0) 	🔗 🛃 Ri	ght C	trl

选择"最小安装"并取消勾选"安装 Ubuntu 时下载更新",接着点击"继续":



选择"清除整个磁盘并安装 Ubuntu",并点击"现在安装":

🚩 ubur	itu [正在运	行] - Orac	le VM Virt	ualBox			_		×
管理	控制	视图	热键	设备	帮助				
				Thu	05:44			- A 4) 🛃 🗸
				安	装				
更新和	和其他朝	次件							
您希望先	安装哪些应用	∄?							
○ 正常9									
○ 最小5	安装	T 101-X24	UX来1平力田/JX名吞。						
网络演	览器和基本工具	ą.							
其他洗项									
□ 安装	Ubuntu时下	载更新							
	-196 BUILDING	10							
□ 为图用	F或无线硬件	,以及其它	谋体格式安徽	支第三方软件	ŧ				
此软件	·及其又档遵循论	F可条款。其中-	-些糸专有的。						
						退出(Q)	后退(B)	继	续
			•		• •	•			
		2] 🗗 💋) 💾 🔽 🄇	👂 🛃 Rig	ght Ct	trl

点击"继续":



点击"继续":



配置账号密码,接着点击"继续",等待安装完成:

🍟 ubuntu [正在运行] - 0	racle VM VirtualBox		_		×
管理 控制 视图] 热键 设备	帮助			
	Wed	15:55		A 40) 🔒 🔻
	¥	7装			-
您是谁?					
	您的姓名: ahpu				
您的	计算机名: ahpu-VirtualB	ox 🖌			
	与其他计算机联络	时使用的名称。			
选择一	个用户名: ahpu	√			
选择	一个密码: ●●●●●●●	密码强度:合理			
确认	您的密码: ●●●●●●●	✓			
	◎ 自动登录				
	○ 登录时需要	密码			
			后退(B)	继	续
	2020)	🔊 💽 Ri	ght Ct	rl

安装完成后,点击"现在重启":

🌠 ubur	itu [正在运	行] - Orac	le VM Virt	ualBox			—		×
管理	控制	视图	热键	设备	帮助				
				Wed	16:07			- A 4) 🚉 -
									.
				安装	完成		<u> </u>		
		6	安装完毕。	您需要重新	启动计算机以使用	新安装的系统	t.		
						现在重	启		
						1-			
		6		1 🗗 💋			🛃 Ri	ght Ct	trl "

如果一直未重启成功,则点击右上角"X"并选择"强制退出":



注意,在后面打开使用 Ubuntu 虚拟机时,如果遇到升级提醒,选择"不升级":

Ubu	intu 20.04.6 LTS 升级可	」用 ● ⊗	
有新版本的 Ubuntu 可	「用。您想升级吗?		
不升级	稍后询问	是的,现在就升级	

2.1.2. 配置 ROS 环境

(1) 安装 ROS Melodic

在 Ubuntu 虚拟机内按"Ctrl+Alt+t"或点击鼠标右键打开终端,并执行以下 sh ell 命令:

wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros

执行后如图,接着输入密码并回车(Linux 输入密码不会明文显示,也不会显示*等符号,密码输完后回车即可):



选择"1":

RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
众多工具,等君来用
[1]:一键安装:ROS(支持ROS和ROS2,树莓派Jetson)
[2]:一键安装:github桌面版(小鱼常用的github客户端)
[3]:一键配置:rosdep(小鱼的rosdepc,又快又好用)
[4]:一键配置:ROS环境(快速更新ROS环境设置,自动生成环境选择)
[5]:一键配置:系统源(更换系统源,支持全版本Ubuntu系统)
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[9]:一键安装:Cartographer(内测版v0.1)
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[11]:一键安装:ROS+Docker(支持所有版本ROS/ROS2)
[12]:一键安装:PlateformIO MicroROS开发环境(支持Fishbot)
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
[0]:guit
请输入门内的数字以选择:1

选择"1":



选择"2":

=======接下来这一步很重要,如果不知道怎么选请选择1====	
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]	
首次安装一定要换源并清理三方源,换源!!!系统默认国外源容易	易失败!!
[1]:更换系统源再继续安装	
[2]:不更换继续安装	
[0]:quit	
请输入[]内的数字以选择:1	
欢迎使用一键换源工具,本工具中「鱼香ROS1小鱼贡献	
RIN Choose Task·[诘输 λ 括是因的数字1	
请洗择换源方式 如果不知道洗什么请洗?	
· 「「「「」」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	

选择"1":

RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择你要安装的ROS版本名称(请注意ROS1和ROS2区别):
<pre>[1]:melodic(ROS1)</pre>
[2]:bouncy(ROS2)
[3]:crystal(ROS2)
[4]:dashing(ROS2)
[5]:eloquent(ROS2)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1

选择"1",等待安装完成:

RUN Choose Task:[请输入括号内的数字] 请选择你要安装的Pos版本名称/请注意Post和Posz区别)。
用起汗的安美农的500版平山你(用江志KOSIGKOSZ达加))
[S]:eloquent(ROS2)
请输入[]内的数子以选择:1
RUN_Choose_Task:[请输入拮号内的数字]
请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
[1]:melodic(ROS1)桌面版
[2]:melodic(ROS1)基础版(小)
[0]:auit
请输入[]内的数字以选择:1

(2) 创建 ROS 工作空间

首先打开终端执行以下命令创建文件夹:

mkdir -p ~/ahpu_robot/src

接着执行以下命令进入文件夹:

cd ~/ahpu robot

执行以下命令编译:

catkin_make

(3) 添加环境变量

打开终端执行以下命令编辑.bashrc 文件:

gedit ~/.bashrc

在.bashrc 文件末尾添加"source ~/ahpu_robot/devel/setup.bash", 如图所示:



(4) 测试 ROS 环境

首先打开终端执行以下命令进入工作空间下的 src 文件夹:

cd ~/ahpu robot/src

执行以下命令创建 hello 功能包:

catkin_create_pkg hello roscpp

在 hello 功能包的 src 文件夹下新建 hello_node.cpp 并编辑:

gedit ~/ahpu_robot/src/hello/src/hello_node.cpp

加入以下内容并保存:

```
#include "ros/ros.h"
int main(int argc, char** argv)
{
    ros::init(argc, argv, "hello");
    ROS_INFO("hello ros");
    return 0;
}
```

如图:

					000
	文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)			
	ahpu@ahpu-VirtualBox:~\$ g	gedit ~/ahpu_robot	t/src/hello/src/h	ello_node.cpp	
打开(O) - 🖪	hello_no	de.cpp	保存(S) ≡	●	
<pre>#include "ros/ro</pre>	os.h"	icinettojare			
int main(int arg	gc, char ** argv)				
t ros::ini	it(argc, argv, " <mark>hello</mark> ");				
ROS_INFO	O("hello ros");				
return @);				
3					
	C++ 🕶	制表符宽度:8▼	第10行,第3列 ▼	插入	

接着修改 hello 功能包下的 CMakeLists.txt,取消如图所示的注释部分,即删除前面的"#"号:

	文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索	토(S) 终端(T) 帮助(H)	
	ahpu@ahpu-VirtualBox:~	<pre>\$ gedit ~/ahpu_robot/src/hello/CMakeLis</pre>	sts.txt
	CMakeLists.txt ~/ahpu_robot/src/hello	保存(S) = ● ® 🛛	
{catkin_EXPORTED_TARGETS})			
<pre>## Declare a C++ executable ## With catkin_make all packa</pre>	ages are built within a sin	ngle CMake context	
add_executable(\${ PROJECT_NAM	E}_node src/hello_node.cpp)	
<pre>## Rename C++ executable with ## The above recommended pret the ## target back to the shorter ## e.g. "rosrun someones_pkg </pre>	iout prefix fix causes long target name r version for ease of user node" instead of "rosrun :	es, the following renames use someones_pkg	
<pre># set_target_properties(\${PR("")</pre>	<pre>DJECT_NAME}_node PROPERTIE</pre>	S OUTPUT_NAME node PREFIX	
## Add cmake target dependence	cies of the executable		
<pre>## same as for the library al # add_dependencies(\${PROJECT_</pre>	<pre>>ove _NAME}_node \${\${PR0JECT_NA/</pre>	ME}_EXPORTED_TARGETS} \$	
<pre>{catkin_EXPORTED_TARGETS})</pre>			
## Spectry tibraries to tink	a tibrary or executable to	arget against	
<pre>\${catkin_LIBRARIES}</pre>	:c1_NAME}_node		
## INSTALL ## ################			
	CMake - 制表符密度・8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

进入工作空间编译并编译:

cd ~/ahpu_robot/ && catkin_make

如图:



运行 hello 功能包下的节点测试:

rosrun hello hello_node

如图:



虚拟机 ROS 环境配置完成。

2.2. 配置工控机

2.2.1. 安装 Ubuntu 系统

(1) 制作启动 U 盘

打开链接 https://www.ventoy.net/cn/download.html 下载并解压 Ventoy 工具。

接着插上U盘到电脑,双击解压出的"Ventoy2Disk"打开。打开 Ventoy 工具后,选择要安装 Ventoy 的U盘并点击"安装"(注意:给U盘安装 Ventoy 会清空U 盘数据),如图:

🥝 Ventoy2Disk X86	– 🗆 X
配置选项 Language	
设备	
F: [32GB] Kingston DataTrav	7eler 3.0 🗸 📀
安装包内 Ventoy 版本	设备内部 Ventoy 版本
1.0.93 exFAT MBR	1.0.93 exFAT MBR
状态 - 准备就绪	
安装	升级
<u>捐助</u>	www.ventoy.net

安装好后,把前面下好的 Ubuntu 18.04 镜像复制到 U 盘中。

(2) 开机并安装 Ubuntu

U 盘插入工控机,开机后会进入 Ventoy 界面,选择 Ubuntu 18.04 镜像并回车。开机后进入 Ubuntu 安装界面:



后续安装步骤同虚拟机安装 Ubuntu。

2.2.2. 配置 ROS 环境

配置 ROS 环境步骤同虚拟机配置 ROS 环境。

2.3. 配置工控机与虚拟机的 ROS 通信

首先确保工控机与运行虚拟机的电脑连接同一 wifi。

2.3.1. 工控机配置

(1) 查询 IP

进入 Ubuntu 打开终端,执行以下命令查询 IP:

ip addr

图中 10.0.1.1 即为工控机 IP:



(2) 配置环境变量

编辑.bashrc 并在末尾设置 ROS MASTER URI 与 ROS HOSTNAME 环境变

量。添加以下内容:

export ROS_MASTER_URI=http://{主机 IP}:11311
export ROS_HOSTNAME={本机 IP}
把{主机 IP}和{本机 IP}替换为实际的 IP 地址,如图所示:



其中 ROS_MASTER_URI 为 ROS 主节点地址,这里选用工控机运行 ROS 主节点,所以这里是工控机 IP; ROS_HOSTNAME 为本机 IP 地址,因为是工控 机上的配置,因此这里是工控机 IP 地址。

2.3.2. 虚拟机配置

(1) 设置虚拟机网络为桥接模式

点击"设置":



点击"网络",选择"桥接网卡",点击"OK":

🥝 ubuntu - 设置			×
常规	网络		
■ 系统	网卡1 网卡2 网卡3 网卡4		
显示	■ 启用网络连接(E)		
😥 存储	理技力式(A): か按网下		
声音	Advanced		
🧾 网络			
🔉 串口			
🌶 USB设备			
共享文件夹			
■ 用户界面			
	0K Cancel	帮助(H	ł)

(2) 查询 IP, 配置环境变量

进入虚拟机打开终端,执行以下命令查询 IP:

ip addr

图中 10.0.1.251 即为虚拟机 IP:

ahpu@ahpu-VirtualBox: ~ 🛛 🖨 🗟 🖉
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
<pre>ahpu@ahpu-VirtualBox:~\$ ip addr 1: lo: <loopback,up,lower_up> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul t qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp0s3: <broadcast,multicast,up,lower_up> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr oup default qlen 1000 link/looptic/27:fc:2a:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.1.251, } brd 10.255.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0 s3 valid_lft 3575sec preferred_lft 3575sec inet6 fe80::aae1:36e6:80f9:b9cf/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever ahpu@ahpu-VirtualBox:~\$</broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up></pre>

编辑.bashrc 并在末尾设置 ROS_MASTER_URI 与 ROS_HOSTNAME 环境变

量。添加以下内容:

export ROS_MASTER_URI=http://{主机 IP}:11311
export ROS_HOSTNAME={本机 IP}
把{主机 IP}和{本机 IP}替换为实际的 IP 地址,如图所示:



其中 ROS_MASTER_URI 为 ROS 主节点地址,这里选用工控机运行 ROS 主节点,所以这里是工控机 IP; ROS_HOSTNAME 为本机 IP 地址,因为是虚拟 机上的配置,因此这里是虚拟机 IP 地址。

2.3.3. 测试 ROS 通信

在<u>工控机</u>上执行以下命令,打开 ROS 主节点:

roscore

接着在工控机上执行以下命令运行小乌龟界面:

rosrun turtlesim turtlesim_node

在<u>虚拟机</u>上执行以下命令,运行小乌龟控制节点:

rosrun turtlesim turtle_teleop_key

在<u>虚拟机</u>上点击电脑键盘方向键,若工控机上的小乌龟运动则说明 ROS 通 信配置成功,如图:



2.3.4. 设置静态 IP

有时工控机或虚拟机的 IP 可能会变动,需要用新的 IP 重新设置 ROS_MASTE R_URI 和 ROS_HOSTNAME 环境变量。可以为工控机和虚拟机设置静态 IP 避免 IP 变动。

(1) 工控机设置静态 IP

打开 wifi 设置:



点击所连接 wifi 的设置图标:

活动	》设置▼			星期五 09:22		zh 🔻	() •	●) () ▼
6	۹	设置			Wi-Fi 已连接	打开	Ξ	
	★ 蓝牙		i I	可见网络				
	❷ 背景			TP-LINK_7A22			•	6.
2	D Dock			mw				6
?	▲ :孟加			OnePlus 9 Pro			₽ 1	6 •
1	루 변지			DIRECT-5D-HP M	479fdw Color I	.J	≙ <	0.
· %	Q 搜索			TP-LINK_anpu		*	• •	P.
	🔍 区域和语言	1		TP-LINK_9115			A	Ĩ
	✿ 通用辅助项	力能		AHPU			4	()
	♪ 在线帐户							
	≝ 隐私							
	< 共享							
•••	d Λ 吉卒							

设置静态 IP,注意这里设置的 IP 最好与前面执行 *ip addr* 查询的 IP 一致。 如果要改成别的, IP 的最后一位需要避免与其他局域网设备 IP 的最后一位冲突:

活动	🌮 设置 🔻		星期六 16:29	1	zh 🔻 🥛	●) () -
(٩	取消(C)	TP-LINK_anpu		应用(A)	
		详细信息 身份 IPv4	IPv6 安全			
	\$ 蓝牙	IPv4 方式	〇 自动 (DHCP)	○仅本地链路		~
	❷ 背景		●手动	○ 禁用		
	Dock	地址				
	▲ 通知	10.0.1.1	255.255.255.0	网关	0	(;-
· 🎾	Q 搜索				٢	÷
	◎ 区域和	DNS		自动 🕴	Ј开	•
	❸ 通用辅					-
	● 在线帐	使用逗号分隔 IP 地址				÷
	≝ 隐私	路由		自动 打	JĦ	
	≺ 共享		子网推码	网关		
	44 吉卒	□1X灯13网络上的;	贪源使用此连接(O)			

(2) 虚拟机设置静态 IP

打开有线设置:



点击有线连接旁边的设置图标:

🕎 ubun	itu [正在运	行] - Ora	cle VM Virt	ualBox				_		\times
管理	控制	视图	热键	设备	帮助					
活动 🦻	设置 ▼					星期五 10:33		zh	• *	40 ₿ -
۲	1		设置				网络			
		₹ W	/i-Fi							
		* ⊒	讶			有线连接		<u></u>		
A		0 1	景			已连接 - 1000 Mb/秒	17 开	2		
?		O D	ock			VPN		+		
<i>6</i>		A 3	知			未设置				
		Q jj	蒙							
			【域和语言			网络代理	¥ 👔	2		
		0 2	師用辅助功能							
		₽ 在	E线帐户							
		4 R	和							
		< #	字							
		40 芦	音							
		Ge =	調							
		97 16								
						X			-	
						20) 🖃 🗗 🤌 🗐 🖳	🗕 🚺 🏈 💽 R	ight	Ctr1

设置静态 IP,注意这里设置的 IP 最好与前面执行 *ip addr* 查询的 IP 一致。 如果要改成别的, IP 的最后一位需要避免与其他局域网设备 IP 的最后一位冲突:

